



www.antusolar.cl
contacto@antusolar.cl



Conector para control remoto RCM

Conexión (enchufe macho y hembra) que permite encender un inversor de la gama AJ bajo ciertas condiciones.

- RCM 01: ON cuando el contacto se cierra.
- RCM 02: ON cuando hay una tensión presente sobre el control remoto.
- RCM 03: ON cuando el contacto se abre.

Para los inversores de 275 a 700 VA de la gama AJ