



www.antisolar.cl  
contacto@antisolar.cl



### Módulo de comunicación y reloj TCM-01

*Para XTS*

Módulo de comunicación y reloj del XTS, necesario para la conexión de los accesorios siguientes:

- *RCC-02/-03*
- *BSP 500 / 1200*
- *Xcom-232i*
- *ARM-02*
- *RCM-10*

Así como para la **interconexión** de varias unidades en **sistemas trifásicos o paralelos**.

Es necesario usar un módulo por XTS independientemente del número y del tipo de accesorios conectados.

Este módulo se monta directamente en el interior del XTS.