



www.antisolar.cl
contacto@antisolar.cl



Control remoto RPS-01

El control remoto RPS-01 permite ajustar a distancia la repartición de la corriente de entrada del inversor-cargador.

Dimensiones A x l x a: 135 x 115 x 25 mm.

Entregado con 20 m de cable.

Para la gama C