



[www.antusolar.cl](http://www.antusolar.cl)  
[contacto@antusolar.cl](mailto:contacto@antusolar.cl)



### **Módulo de relés auxiliares ARM-01**

Se compone de tres relés auxiliares programados y un cuarto que es la réplica del contacto auxiliar del inversor-cargador, este módulo permite la ejecución del sistema Solsafe.