



www.antusolar.cl
contacto@antusolar.cl



Solsafe S-Box (Anti-Blackout System)

Para XTS / XTM / XTH Módulo TCM-01 necesario para el uso con el XTS.

La S-Box ofrece una solución de cableado original para la ejecución del Solsafe.

Comparado a otros sistemas similares, este concepto ofrece:

- Una gran flexibilidad del sistema con la independencia de la elección del inversor de inyección (dependiente del tamaño del generador solar) y del inversor no conectado a la red (dependiente de las necesidades en energía autónoma), siendo la potencia de este último al menos igual a la del inyector.
- La elección del inversor de conexión a red permite así trabajar con equipos estándar y conocidos en el mercado.
- Optar por un inversor de conexión a red que acepta cualquier tensión de entrada, independientemente de la tensión de batería.
- Una actualización posible y fácil de toda la instalación conectada a la red ya existente.

La S-Box puede ser entregada en 4 versiones:

- | | |
|---|-------------|
| • Solsafe box 25 A para Compact..... | S-Box-25C |
| • Solsafe box 25 A para Xtender..... | S-Box-25X |
| • Solsafe box 25 A para Compact con ENS-26... | S-Box-25C-E |
| • Solsafe box 25 A para Xtender con ENS-26... | S-Box-25X-E |

Para implementar Solsafe en sistemas trifásicos, un esquema esta a su disposición tras una simple solicitud.